












POČASÍ = NOTRÁJNA PREPOJNA DOČA Z VERAJEVIM VHOVODU/IZHODNIM MODULOM			
	S	= adresni ročni javljalek požara, tip Apollo, Sletaria z izolatorjem	
	S	= adresni ročni javljalek požara, tip Apollo, RJ XP-55	
	S	= adresni ročni javljalek požara, v vodotesnem ohišju, tip Apollo, RJ XP-55 - VODOTESNI	
	S	= adresni optični javljalek dima, tip Apollo, OPT XP-55	
	S	= adresni optični javljalek dima, tip Apollo, OPT XP-55	
	S	= adresni termični javljalek požara, tip Apollo, TER Sletaria	
	S	= adresni notrjnega stena, notrjnara v požarju javljalek, tip S20A	
	S	= adresni notrjnega stena z hladilnika, tip B30MA	
	S	= adresni zunanja stena z hladilnika, tip NBS2MA	
	S	= adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, tip AV-51B	
	S	= priključek požarnega sistema, vhod / izhod vmesnika	
N.P.:300A			
001/001 = Sletaria modula / adresna zanka / adresni element			
001/000101 = Sletaria modula / adresna zanka / adresna vmesnika / Sletaria modula			
001/0001011 = Sletaria modula / adresna zanka / adresna vmesnika / Sletaria modula			